



Gomendio espezifikoak

ORTOPEDIAK

- Ortesi termoplastikoen probari dagokionez, gainazala desinfektatu beharko da uretan diluitutako alkoholetan bustitako oihal batekin.
- Ehun-materialez egina badago (belaunetakoak, orkatiletakoak...), goiko gorputz-adarren kasuan, eskularruak emango zaizkio bezeroari; beheko gorputz-adarren kasuan, oinaldea plastikozko galtzerdi batekin babestuko da. Kasu guztietan, ortesiak bilduko duen gainontzeko gorputz-adarra (besaurrea, hanka...) film transparente batekin estaliko da.
- Produktua itzuliz gero, berrogeialdian eduki edo, ahal denean, erradiazio ultramoreekin desinfektatuko da.
- Kabineteetan eta neurriak hartzen diren tokian, teknikari arduradunak eskularruak, maskara (babes-pantailen erabilera kontuan izan beharko da) eta ahal den guztietan erabilera bakarrek mantaltak erabiliko ditu, batez ere kortseen moldeak hartzerakoan. Hitzorduen arteko tarteak luzatu beharko da kabineteak desinfektatzeko denbora izateko.
- Mostradoreetan metakrilatoak jartzea kontuan izan, aparteko babes moduan.